

Ouvrir facilement

son primaire

2-composant livré dans un emballage combiné facile à ouvrir sur chantier.



www.kiesel.com

 **Kiesel**



01 A l'aide d'un marteau, tapez un coup sec sur le contenant du bas afin de les séparer.

02 A l'aide d'une tenaille mordez l'opercule de sécurité directement à coté de l'amorce comme indiqué et visible en diapo 3.

03 Une fois en place incliner la tenaille vers le bas et continuer l'élimination de la bride.

04 Tirer la bride vers le bas et l'extérieur jusqu'à la fin de la bride dans un mouvement continu.



Important:

La bride devra s'ouvrir dès la première tentative. Des essais succesifs altéreront l'ouverture.

05 enlever complètement la bride.

06 Se servir de la tenaille pour ouvrir le couvercle le conditionnement est prêt à être utilisé.



De plus amples informations en complément de la fiche technique.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Strasse 2, 73730 Esslingen
 Tel. +49 711 93134-0 . Fax +49 711 93134-140
 www.kiesel.com . kiesel@kiesel.com

